LEBERG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА КОЛОННОГО ТИПА

LS-FS



※ Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед эксплуатацией устройства.

※ Сохраните данное руководство для использования в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Социальное примечание 2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание!. 3
Осторожно! 4
До начала эксплуатации 5

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обзор прибора 6
Контрольный панель прибора 7
Контроль направления воздушного потока 10
СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 11

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка внутреннего блока 12
Очистка воздухоотводного отверстия 12
Очистка решетки и фильтр на входе воздуха 13

СОВЕТЫ по УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Советы по Устранению неисправностей 14

ОСТОРОЖНО!

- Для проведении ремонта или технического обслуживания данного устройства, обратитесь к уполномоченным специалистам.
- По вопросам проведения установки данного устройства, обратитесь к специалисту по установке.
- Кондиционер воздуха не предназначен для эксплуатации маленькими детьми, а также инвалидами без присмотра.
- Не разрешайте детям играть с кондиционером.
- При необходимости замены кабеля электропитания, его замена должна проводиться только уполномоченными специалистами.
- Установка кондиционера должна проводиться только уполномоченными специалистами в соответствии с национальными стандартами подключения электропроводки.

Следующее положение применяется только к странам Европы.

ЛИКВИДАЦИЯ: Не выбрасывайте данный продукт как несортированный бытовой отход. Необходимо собирать данные продукты отдельно для специальной обработки.

Выбрасывать данный продукт вместе с бытовыми отходами запрещено. Предусматривается несколько возможностей утилизации:

A) Муниципалитетом организованы системы бесплатного сбора электронных отходов.
B) При покупке нового продукта продавец бесплатно забирает старый.
C) Производитель забирает старые устройства для утилизации бесплатно для пользователя.
D) Старые продукты содержат ценные ресурсы и могут быть проданы дилерам по драгметаллам.

Выбрасывание продуктов в лесах и на природе создает опасность для здоровья в случае попадания опасных веществ в подземные воды и впоследствии в пищевую цепь.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения получения травм пользователем или другими людьми, а также для предотвращения повреждения имущества, необходимо соблюдать следующие инструкции. Неправильное пользование в следствие не соблюдения инструкций может причинить травм и неисправностей. Серьезность классифицируется по следующим показателям.

Внимание!	Данный символ означает опасность для жизни или серьезной травмы.
ОСТОРОЖНО!	Данный символ означает опасность травмы или повреждение устройства

Значения знаков, используемых в данной инструкции по эксплуатации, приведены ниже.

	Никогда не делайте этого.
	Всегда делайте это.

ВНИМАНИЕ!

Правильно подключите устройство к источнику электропитания.	**Не включайте/останавливайте работу устройства, отключая или включая подачу электропитания.**	**допускайте повреждения, а также не используйте кабель электропитания с неизвестными техническими характеристиками.**
Иначе возможно поражение электрическим током, или возникновение пожара вследствие образования избыточного тепла.	Это может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара вследствие образования тепла.	Это может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара вследствие образования тепла.
Возможно поражение электрическим током или возникновение пожара вследствие образования тепла.	Это может привести к поражению электрическим током.	Это может ухудшить состояние их здоровья.
Aksi takdirde, a ›r› ›s›olu umu nedeniyle yang›na ya da elektrik sarpmas›na neden olabilir.	Bu durum sa l› ›n›z›tehdit edebilir.	Elektrik sarpabilir.
Всегда необходимо обеспечить эффективное заземление.	**Не допускайте чтобы вода попала в электродеталей.**	**Всегда устанавливайте в электрическую цепь автоматический прерыватель, а также подключайте кондиционер к специально проведенной электрической сети.**
Отсутствие заземления может привести к поражению электрическим током.	Это может привести к поломке устройства, или поражению электрическим током.	Отсутствие установленного автоматического прерывателя и специальной электрической сети может привести к возникновению пожара, а также к поражению электрическим током.
При возникновени непонятных звуков, появлении запаха или дыма из устройства, отключите электропитание.	**Не пейте воду, которая стекает с кондиционера воздуха.**	**Не открывайте кондиционер во время работы.**
Это может привести к возникновению пожара, а также к поражению электрическим током.	Вода из дренажа грязная и может ухудшить ваше здоровье.	Это может привести к поражению электрическимтоком.
Используйте размыкатель или предохранитель соответствующего		